



Consigli per la finitura di pannelli per l'edilizia

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor (est)



Descrizione pannello

Lastra di supporto per intonaco con rinforzo idraulico per esterni.

Dati tecnici

Coefficiente di resistenza alla diffusione μ	22 - 24
Coefficiente di conduttività termica λ	0,30 W/mK
Classe materiali edili	A1

Lavori edili preliminari

I pannelli AQUAPANEL® Cement Board Outdoor devono essere posati e preparati per il successivo ciclo di finitura (pannelli smussati, protezione antiruggine per le graffe ecc.) in conformità alle istruzioni del produttore.

Ciclo di trattamento preliminare

Prima di effettuare il rivestimento, pulire accuratamente i pannelli.

Tessuto di armatura per le fughe dei pannelli

Si devono rinforzare superficie e bordi delle fughe dei pannelli usando il tessuto di armatura Herbol blu.

Edifici e fasce di intradossi

Per spigoli degli edifici e fasce di intradossi si utilizza un tessuto di armatura angolare Herbol. L'angolare in tessuto di armatura permette di ottenere bordi diritti e netti, proteggendoli da possibili danni.

Armatura diagonale di aperture

In presenza di aperture per finestre e porte e per intagli delle facciate si deve applicare un'ulteriore armatura preliminare con un tessuto di armatura Herbol blu (circa 30 x 50 cm) disposto diagonalmente.

Armatura su tutta la superficie

Per tutte le procedure di rivestimento indicate, i pannelli della facciata sono intonacati in 3 fasi lavorative.

Rivestire la superficie con uno spessore di circa 1 mm. In questo sottile strato di intonaco si possono essere posate le armature diagonali per le aperture di porte e finestre, come pure gli angolari di armatura Herbol. Nella stessa fase lavorativa è possibile compensare eventuali irregolarità.

Dopo l'essiccamento del primo strato di intonaco (circa 1 giorno), si applica su tutta la superficie il tessuto di armatura Herbol blu, premendolo accuratamente con la cazzuola, e quindi si rassa accuratamente il materiale in eccesso. Il giorno successivo applicare su tutta la superficie ancora uno strato di circa 1 mm, per coprire perfettamente il tessuto di armatura.

Finitura

CHROMISIL (intonaco per facciate rinforzato ai silossani)

Incassamento della rete:	CHROMISIL Armierungsmörtel
Prima mano:	CHROMISIL Putzgrund
Intonaco di finitura:	CHROMISIL Deckputz AS
Finitura:	Herbol-Herboxan Plus

Schede tecniche

Le schede tecniche dei prodotti da usare sono consultabili all'indirizzo www.sikkens-center.ch o reperibili nei nostri punti vendita.