

Risanamento di crepe appartenenti ai gruppi A.1 + A.2

Tipo di crepa: **A.1 Crepe capillari** Crepe superficiali dell'intonaco
A.2 Crepe reticolate Crepe che attraversano gli strati di intonaco

Sistema	Lavori preliminari	Trattamento preliminare	Variante di rivestimento 1	Variante di rivestimento 2
Herboflex	Controllare se il supporto è portante e pulirlo. Asportare i punti di intonaco e le pitture non aderenti. Eseguire gli interventi di riparazione e profilatura.	Mano preliminare (se necessario): Tiefgrund Aqua	2 mani con Herboflex Rollputz (consumo minimo per 2 mani: 800g/m ²)	
Herboflex Intonaci lisci Far assolutamente effettuare un calcolo di fisica edilizia	Controllare se il supporto è portante e pulirlo. Asportare i punti di intonaco e le pitture non aderenti. Eseguire gli interventi di riparazione e profilatura.	Mano preliminare (se necessario): Impregnante Tiefgrund SB o Tiefgrund Aqua (Lasciar asciugare l'impregnante Tiefgrund SB 3 giorni!)	2 mani con Herboflex Finish 200 – 300 ml/m ² per mano	1 Mani con Herboflex Armierungsbasis da 130 a 400 ml/m ² Lasciar asciugare 1 giorno! 2 mani con Herboflex Finish 200 – 400 ml/m ² per mano
Herboflex Intonaci ruvidi e murature a vista Far assolutamente effettuare un calcolo di fisica edilizia	Controllare se il supporto è portante e pulirlo. Asportare i punti di intonaco e le pitture non aderenti. Eseguire gli interventi di riparazione e profilatura.	Mano preliminare (se necessario): Impregnante Tiefgrund SB o Tiefgrund Aqua Lasciar asciugare l'impregnante Tiefgrund SB 3 giorni!	2 mani con Herboflex Finish 400 – 600 ml/m ² per mano	2 mani con Herboflex Gum diluito con il 10-15% di Herboflex Finish 400 ml/m ² per mano Lasciar asciugare 3 giorni! 2 mani con Herboflex Finish 400 – 600 ml/m ² per mano