

Risanamento di crepe appartenenti ai gruppi B.1 + B.2

Tipo di crepa: **B.1 Crepe da ritiro** Crepe su fughe di giunzione e longitudinali
B.2 Crepe da movimento Crepe dovute al modifiche di forma di diversi materiali costruttivi

Sistema	Lavori preliminari	Trattamento preliminare	Variante di rivestimento 1	Variante di rivestimento 2
CHROMISIL	Controllare se il supporto è portante e pulirlo. Asportare i punti di intonaco e le pitture non aderenti. Eseguire gli interventi di riparazione e profilatura.	Mano preliminare (se necessario): Tiefgrund Aqua	Incassamento completo del tessuto di armatura Herbol blu o di KOBAN Elastic-Gewebe in CHROMISIL Armierungsmörtel, ricoprire e lisciare con CHROMISIL Armierungsmörtel Lasciar asciugare 5 giorni Intonaco di finitura: CHROMISIL Deckputz aussen 2 mani con Herboxan Plus	Incassamento completo del tessuto per armatura blu o KOBAN Elastic-Gewebe in Universalmörtel, coprire e lisciare con Universalmörtel Lasciar asciugare 10 giorni. L'adesione della malta universale deve essere controllata precedentemente (eseguire una campionatura). Prima mano: CHROMISIL Putzgrund Intonaco di finitura: CHROMISIL Deckputz aussen 2 mani con Herboxan Plus
Herboflex Far assolutamente effettuare un calcolo di fisica edilizia	Controllare se il supporto è portante e pulirlo. Asportare i punti di intonaco e le pitture non aderenti. Eseguire gli interventi di riparazione e profilatura.	Mano preliminare (se necessario): Tiefgrund Aqua	Incassamento completo di KOBAN Elastic-Gewebe in Herboflex Armierungsbasis e successivamente coprire a rullo, 800 ml/m ² Lasciar asciugare 3 giorni! Eventuale mano preliminare, con tonalità intensa dell'intonaco di copertura: Herboflex Rollputz (diluito al 50%) Finitura: Herboflex Deckputz	Incassamento completo di KOBAN Elastic-Gewebe in Herboflex Rollputz. Il giorno successivo coprire a rullo con: Herboflex Rollputz Finitura: Herboflex Deckputz

Risanamento di crepe appartenenti ai gruppi B.1 + B.2

Tipo di crepa: **B.1 Crepe da ritiro** Crepe su fughe di giunzione e longitudinali
B.2 Crepe da movimento Crepe dovute a modifiche di forma di diversi materiali costruttivi

Sistema	Lavori preliminari	Trattamento preliminare	Variante di rivestimento 1, su facciate con pittura a dispersione e crepe più ampie	Variante di rivestimento 2
Herboflex Intonaci lisci Far assolutamente effettuare un calcolo di fisica edilizia	Controllare se il supporto è portante e pulirlo. Asportare i punti di intonaco e le pitture non aderenti. Eeguire gli interventi di riparazione e profilatura.	Mano preliminare (se necessario): Impregnante Tiefgrund SB o Tiefgrund Aqua Lasciar asciugare l'impregnante Tiefgrund SB 3 giorni!	1 mano con Herboflex Armierungsbasis 300 ml/m ² Lasciar asciugare 1 giorno! Incassamento completo di KOB AU Elastic-Gewebe in Herboflex Armierungsbasis e successivamente coprire a rullo, 800 ml/m ² Lasciar asciugare 3 giorni! 2 mani con Herboflex Finish 300 – 400 ml/m ²	
Herboflex Intonaci ruvidi e murature a vista Far assolutamente effettuare un calcolo di fisica edilizia	Controllare se il supporto è portante e pulirlo. Asportare i punti di intonaco e le pitture non aderenti. Eeguire gli interventi di riparazione e profilatura.	Mano preliminare (se necessario): Impregnante Tiefgrund SB o Tiefgrund Aqua Lasciar asciugare l'impregnante Tiefgrund SB 3 giorni!	2 mani con Herboflex Gum diluito circa al 10-15% con Herboflex Finish 1'000 ml/m ² Lasciar asciugare 3 giorni! 2 mani con Herboflex Finish 500-600 ml/m ²	