

## Risanamento di crepe appartenenti ai gruppi C.1 + C.2

**Tipo di crepa:** C.1 Crepe statiche Crepe legate alla tecnica e alla costruzione edile  
C.2 Crepe di assestamento Crepe dovute al terreno di edificazione

**Note generiche: Le crepe devono aver smesso di lavorare!**

| Sistema   | Lavori preliminari   | Trattamento preliminare   | Variante di rivestimento 1   | Variante di rivestimento 2  |
|---|--|---|--|---|
| CHROMISIL   | Controllare se il supporto è portante e pulirlo. Asportare i punti di intonaco e le pitture non aderenti.<br>Aprire le crepe di costruzione fino al supporto dell'intonaco, larghezza circa 50-50 cm, oppure fresare nel supporto dell'intonaco singole crepe costruttive usando una mola, larghezza 10 mm, profondità 20 mm.<br>Eseguire gli interventi di riparazione e profilatura. | Mano preliminare (se necessario):<br>Tiefgrund Aqua<br>Applicare il fondo sulle crepe aperte. | Armatura delle crepe aperte come da disegni in dettaglio per le varianti 1, 2 o 3.<br>Incassamento del tessuto di armatura blu nella zona della crepa (ca. 30-40 cm) in CHROMISIL Armierungsmörtel, incassamento completo del tessuto di armatura blu in CHROMISIL Armierungsmörtel, coprire e lisciare con CHROMISIL Armierungsmörtel.<br>Lasciar asciugare 5 giorni<br>Intonaco di finitura: CHROMISIL Deckputz aussen<br>2 mani con Herboxan Plus   | Armatura delle crepe aperte come da disegni in dettaglio per le varianti 1, 2 o 3.<br>Incassamento del tessuto di armatura blu nella zona della crepa (ca. 30-40 cm) in Universalmörtel, incassamento completo del tessuto di armatura blu in Universalmörtel, coprire e lisciare con Universalmörtel.<br>Lasciar asciugare 10 giorni<br>L'adesione della malta universale deve essere controllata precedentemente (eseguire una campionatura).<br>Prima mano: CHROMISIL Putzgrund<br>Intonaco di finitura: CHROMISIL Deckputz aussen<br>2 mani con Herboxan Plus |
| Herboflex<br>Far assolutamente effettuare un calcolo di fisica edilizia | Controllare se il supporto è portante e pulirlo. Asportare i punti di intonaco e le pitture non aderenti.<br>Fresare le crepe costruttive nel supporto dell'intonaco, usando una mola, larghezza 10 mm, profondità 20 mm.<br>Eseguire gli interventi di riparazione e profilatura.   | Mano preliminare (se necessario):<br>Tiefgrund Aqua<br>Applicare il fondo sulle crepe aperte. | Armatura delle crepe aperte con stucco Herboflex Spachtel in 2-3 passaggi, come da disegno in dettaglio per la variante 4.<br>Incassamento di KOBAN Elastic-Gewebe nella zona della crepa (ca. 20-30 cm) in Herboflex Gum, incassamento completo di KOBAN Elastic-Gewebe in Herboflex Gum, coprire e lisciare con Herboflex Gum (1'000 ml/m <sup>2</sup> )<br>Lasciar asciugare 3 giorni!<br>Finitura: Herboflex Feinputz, Herboflex Edelputz o<br>2 mani di Herboflex Finish (500-600 ml/m <sup>2</sup> ) |   |

## Risanamento di crepe appartenenti ai gruppi C.1 + C.2

**Tipo di crepa:** C.1 **Crepe statiche** Crepe legate alla tecnica e alla costruzione edile  
C.2 **Crepe di assestamento** Crepe dovute al terreno di edificazione

**Note generiche: Le crepe non devono presentare più nessun tipo di movimento!**

| Sistema  | Lavori preliminari  | Trattamento preliminare  | Variante di rivestimento 1   | Variante di rivestimento 2  |
|--|---|--|--|---|
| Herboflex<br>Intonaci lisci<br>Far assolutamente<br>effettuare un calcolo di<br>fisica edilizia                        | Controllare se il supporto è<br>portante e pulirlo. Asportare i<br>punti di intonaco e le pitture non<br>aderenti.<br>Aprire le crepe costruttive a -<br>cuneo fino al supporto<br>dell'intonaco.<br>Eseguire gli interventi di<br>riparazione e profilatura. | Mano preliminare (se<br>necessario):<br>Impregnante Tiefgrund SB<br>o Tiefgrund Aqua<br>Applicare il fondo sulle<br>crepe aperte. (Fianchi<br>della crepa!)<br><br>Impregnante Tiefgrund SB<br>Lasciar asciugare 3 giorni!       | Riempire le crepe aperte con Herboflex Spachtel<br>Lasciar asciugare 1-3 giorni!<br>1 mano completa con Herboflex<br>Armierungsbasis 400ml/m <sup>2</sup> .<br>Lasciar asciugare 1 giorno!<br>Incassamento di 40 cm di KOBAN Elastic-<br>Gewebe nella zona della crepa in Herboflex<br>Armierungsbasis, premere leggermente (180<br>ml/m <sup>2</sup> ).<br>Lasciar asciugare 1 giorno!<br>Incassamento di 1 m di KOBAN Elastic-Gewebe<br>nella zona della crepa in Herboflex<br>Armierungsbasis, premere leggermente (800<br>ml/m <sup>2</sup> ).<br>Lasciar asciugare 3 giorni!<br>2 mani di Herboflex Finish (300-400 ml/m <sup>2</sup> ) | Riempire le crepe aperte con Herboflex Spachtel<br>Lasciar asciugare 1-3 giorni!<br>Incassamento di 40 cm di KOBAN Elastic-<br>Gewebe nella zona della crepa in Herboflex<br>Armierungsbasis, premere leggermente (180<br>ml/m <sup>2</sup> ).<br>Lasciar asciugare 1 giorno!<br>Incassamento completo di KOBAN Elastic-<br>Gewebe in Herboflex Armierungsbasis e<br>successivamente coprire a rullo<br>(800 ml/m).<br>Lasciar asciugare 3 giorni!<br>2 mani di Herboflex Finish (300 - 400 ml/m <sup>2</sup> ) |
| Herboflex<br>Intonaci ruvidi / muratura<br>a vista<br>Far assolutamente<br>effettuare un calcolo di<br>fisica edilizia | Controllare se il supporto è<br>portante e pulirlo. Asportare i<br>punti di intonaco e le pitture<br>non aderenti.<br>Aprire le crepe costruttive a -<br>cuneo fino al supporto<br>dell'intonaco.<br>Eseguire gli interventi di<br>riparazione e profilatura. | Mano preliminare (se<br>necessario):<br>Impregnante Tiefgrund<br>SB o Tiefgrund Aqua<br>Applicare il fondo sulle<br>crepe aperte. (Fianchi<br>della crepa!)<br><br>Impregnante Tiefgrund<br>SB<br>Lasciar asciugare 3<br>giorni! | Riempire le crepe aperte con Herboflex<br>Spachtel<br>Lasciar asciugare 1-3 giorni!<br>Incassamento di 40 cm di KOBAN Elastic-<br>Gewebe nella zona della crepa in Herboflex<br>Gum. Coprire a rullo e strutturare con<br>Herboflex Gum (1'000 ml/m).<br>Lasciar asciugare 1 giorno!<br>1-2 mani di Herboflex Gum (1000 ml/m <sup>2</sup> )<br>Lasciar asciugare 3 giorni!<br>Finitura: Herboflex Feinputz, Herboflex<br>Edelputz o<br>2 mani di Herboflex Finish (500-600 ml/m <sup>2</sup> )   | Riempire le crepe aperte con Herboflex<br>Spachtel<br>Lasciar asciugare 1-3 giorni!<br>Incassamento di 40 cm di KOBAN Elastic-<br>Gewebe nella zona della crepa in Herboflex<br>Gum.<br>Incassamento completo di KOBAN Elastic-<br>Gewebe in Herboflex Gum e successivamente<br>lisciare con Herboflex Gum (1'000 ml/m <sup>2</sup> ).<br>Lasciar asciugare 3 giorni!<br>Finitura: Herboflex Feinputz, Herboflex<br>Edelputz o<br>2 mani di Herboflex Finish (500-600 ml/m <sup>2</sup> )                       |

