



Consigli per la finitura di pannelli per l'edilizia **PANELLI EDILIZIA PLUS (est)**



Descrizione pannello

Fibracemento, sul quale viene applicato di fabbricato un fondo con dispersione acrilica.

Dati tecnici

Coefficiente di resistenza alla diffusione μ (valore orientativo)	232
Coefficiente di conduttività termica λ	0,56 [W/mK]
Codice antincendio dell'Associazione cantonale assicurazione antincendio VKF	A2-s1,d0

Lavori edili preliminari

I PANELLI EDILIZIA PLUS devono essere posati in conformità alle istruzioni del produttore e poi preparati per il successivo ciclo di finitura.

Ciclo di trattamento preliminare

Prima del rivestimento i pannelli devono essere puliti, asciutti e portanti e vanno ripuliti accuratamente. Eventualmente potrebbero essere necessarie misurazioni dell'umidità. Le efflorescenze presenti vanno eliminate a secco.

Varianti di finitura

1. Rivestimento con Offenporig Deck

Prima mano: Hydro-Primer o Multigrund SB
Mano intermedia e finitura: 1 - 2 x Offenporig-Deck

2. Rivestimento con Cetol Wetterschutzfarbe

Prima mano: Cetol Wetterschutz Isoliergrund
Mano intermedia e finitura: 2 x Cetol Wetterschutzfarbe

3. Rivestimento con Acryl-Satin

Prima mano: Hydro-Primer
Mano intermedia e finitura: 1 - 2 x Acryl Satin

4. Rivestimento con Herbidur

Mano intermedia e finitura: 2 x Herbidur

5. Rivestimento con Methacryl-Siegel

Mano intermedia e finitura: 2 x Methacryl-Siegel

6. Rivestimento con PROZINK 2000 Schutzfarbe

Mano intermedia e finitura: 2 x PROZINK 2000 Schutzfarbe

7. Rivestimento con AQUAVERN IND Dispersion

Mano intermedia e finitura: 2 x AQUAVERN IND Dispersion

Schede tecniche

Le schede tecniche dei prodotti da usare sono consultabili all'indirizzo www.sikkens-center.ch, o reperibili nei nostri punti vendita.