



Technische Information

Putzaufbauten auf verschiedene Untergründe

Verputzte Wärmedämmung-Verbundsysteme

Auf WDVS-Fassaden empfehlen wir alle Herbol-CHROMISIL Deckputze. Der Deckputz benötigt einen Voranstrich mit CHROMISIL Putzgrund.

Der Deckputz sollte immer im gewünschten oder angenäherten Farbton der Schlussbeschichtung gewählt werden. Damit wird verhindert, dass Beschädigungen (Kratzer, Abschürfungen) sichtbar werden.

Deckputze < 1 mm Körnung benötigen einen speziellen Aufbau (siehe technische Information «Glatte Deckputze auf Fassadenwärmedämmsysteme»).

Grundsätzlich werden alle Deckputze auf WDVS-Fassaden mit einem zweimaligen Anstrich mit einer der folgenden Fassadenfarben beschichtet.

- 1 Sikkens Alpha Supraliet
- 2 Herbol Herboxan Plus
- 3 Herbol Herboxan
- 4 Herbol Silatec

Zwei-Schalen-Mauerwerk

Auf Zwei-Schalen-Mauerwerke können grundsätzlich alle systemspezifischen Herbol-Deckputze aufgetragen werden.

Alle Deckputze benötigen einen Voranstrich mit dem dazugehörigen Putzgrund.

Der Untergrund muss sauber, staubfrei, trocken und tragfähig sein.

Als Zwischen- und Schlussbeschichtung empfehlen wir eines der untergrundspezifischen Produkte oder Systeme.



Deckputze < 1 mm Körnung müssen immer zweischichtig aufgetragen werden.

Aufbau 0.5 mm Deckputz

Siehe dazu unsere Technische Information „Glatte Deckputze auf Fassadenwärmedämmsystemen“.